

Рюкзак-переноска для детей Clippasafe Carramio

Инструкция по применению



ВАЖНО! ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Благодарим Вас за выбор рюкзака-переноски для детей Clippasafe Carramio, который является незаменимым помощником в путешествии с ребенком. Предназначен для детей весом от 3,5 до 9 кг

ПЕРВАЯ ПРИМЕРКА - БЕЗ РЕБЕНКА

Перед первым использованием наденьте рюкзак-переноску и убедитесь, что он удобен и безопасен в использовании. Попросите помощи у другого человека, если Вам сложно надеть рюкзак самостоятельно.

1. Наденьте рюкзак через голову, удобно разместив ремни (1) на плечах и соедините между собой застежки (2) с каждой стороны.
2. Оберните поддерживающий поясной ремень (4) вокруг талии и пристегните застежку (5) сбоку. Отрегулируйте каждую сторону рюкзака-переноски таким образом, чтобы поясничная поддержка находилась на уровне середины спины.

3. ВАЖНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ

Перед тем, как поместить ребенка в рюкзак-переноску, необходимо настроить регуляторы (6), которые находятся над отверстиями для ножек с двух сторон. Настройте их таким образом, чтобы малышу было комфортно сидеть в рюкзаке и ноги не были пережаты. После выполнения этих регулировок затяните боковые застежки (7), чтобы обеспечить безопасную посадку.

НОШЕНИЕ РЕБЕНКА В РЮКЗАКЕ-ПЕРЕНОСКЕ

4. Усаживая ребенка, опустите фиксаторы подголовника (8) с обеих сторон.
 5. Придерживая голову ребенка, поместите ребенка лицом к себе.
 6. Аккуратно просуньте ножки ребенка через специальные закрепленные отверстия для ног, а руки - через отверстия, находящиеся над регуляторами (6).
 7. Продолжая придерживать голову ребенка, снова соедините фиксаторы подголовника (8) и отрегулируйте ремни так, чтобы голова ребенка была хорошо зафиксирована.
- ВАЖНО** - для удобства вашего ребенка и вас мы рекомендуем располагать рюкзак-переноску достаточно высоко для того, чтобы вы смогли поцеловать макушку малыша.

Clippasafe Ltd

Lanthwaite Road, Клифтон,
Ноттингем NG11 8LD, Англия
Тел. +44 (0)115 9211899
Факс: +44 (0)115 984 5554
E-mail: careline@clippasafe.co.uk

www.clippasafe.co.uk



EN13209-2:2005

Модель №60

©Clippasafe Ltd 2014 - 60/Август 014



НОШЕНИЕ БОЛЕЕ ВЗРОСЛОГО РЕБЕНКА

В возрасте от 4 до 6 месяцев, когда ребенок может держать голову вертикально без поддержки, вы можете носить малыша лицом вперед, а подголовник можно опустить вниз.

ВЫТАСКИВАНИЕ РЕБЕНКА ИЗ РЮКЗАКА-ПЕРЕНОСКИ

Для того, чтобы достать ребенка из рюкзака-переноски, освободите плечевой ремень, расстегните зажимы поясного ремня и проденьте ремни через голову.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Рюкзак-переноска предназначен только для использования взрослыми.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: убедитесь, что ребенок правильно зафиксирован и ремни надежно закреплены в соответствии с инструкцией.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: на равновесие могут отрицательно влиять ваши движения и движения вашего ребенка.

ВНИМАНИЕ: будьте осторожны при наклоне назад или вперед.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: рюкзак-переноска НЕ подходит для использования во время занятий спортом.

ВНИМАНИЕ: всегда следите за тем, чтобы рюкзак-переноска, ваша одежда или съемный нагрудник не мешали дыханию ребенка.

Регулярно проверяйте переноску на предмет износа или повреждения. Не используйте в случае повреждения.

Регулярно проверяйте безопасность ремней, застежек, особенно после стирки или чистки.

Не добавляйте никаких аксессуаров к рюкзаку-переноске.

Не используйте переноску, если у вас есть проблемы со спиной, прекратите его использование, если вы испытываете боль или дискомфорт.

Не перевозите ребенка в рюкзаке-переноске во время нахождения в автомобиле, всегда используйте детское автокресло.

Никогда не ложитесь и не спите, пока ваш ребенок находится в переноске.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ярлык с рекомендациями по уходу и эксплуатации пришит к рюкзаку-переноске.

